

Dräger X-plore® 4700 Demi-masques monofiltre



ST-8454-2006

Préparation et fixation du filtre - Choix entre les filtres Dräger X-plore Rd40 et Rd90



ST-8095-2006

1 Le filtre Dräger X-plore Rd40 est doté d'un filetage standardisé DIN. Il suffit de visser le filtre sur le demi-masque.



ST-8091-2006

2 Le filtre Dräger X-plore Rd90 est doté d'un filetage spécifique Dräger. Visser le filtre sur le demi-masque et placer le couvercle sur le filtre.

Mise en place du masque



ST-8111-2006

3 Faire passer le serre-nuque par-dessus la tête, jusqu'à l'arrière du cou.



ST-8130-2006

4 Placer l'élément facial sur la bouche et le nez et tirer le harnais pour le placer sur la tête.



ST-8146-2006

5 Tirer sur les sangles de manière homogène jusqu'à ce que le masque soit ajusté de façon sûre et confortable. Si nécessaire, réajuster à l'aide des sangles.

Vérification de l'étanchéité: avant chaque utilisation



ST-8147-2006

6 Boucher le filtre respiratoire de la main et respirer jusqu'à ce qu'une pression négative (aspiration) soit générée. Retenir sa respiration pendant quelques instants. La pression négative doit se maintenir. Dans le cas contraire, réajuster l'élément facial à l'aide des sangles ou utiliser un masque de taille différente. Renouveler le test jusqu'à obtenir une bonne étanchéité.



ST-8160-2006

7 Prêt à l'emploi.

Avertissement : le port de la barbe peut occasionner des fuites au niveau du joint. Il est fondamental de toujours s'assurer que le masque est bien ajusté avant de pénétrer dans une atmosphère dangereuse. Cette affiche ne dispense pas l'utilisateur de lire et de s'assurer d'avoir bien compris le mode d'emploi du masque en question et celui de la cartouche filtrante correspondante avant de les utiliser. Le non-respect de ces instructions peut avoir pour conséquence des maladies ou un décès. Pour obtenir de l'aide concernant la bonne utilisation du masque, adressez-vous à votre superviseur ou contactez votre représentant Dräger local au +33 3 88 40 76 76.